



Bedienungsanleitung – Mode d'emploi

Zum Kuppeln

Stecker in die Kupplung stecken bis dieser hörbar einrastet

Pour coupler

Insérer l'enfichable dans l'accouplement jusqu'à ce qu'il s'encliquette de manière audible



Zum Entkuppeln

Phase 1: Zum Entlüften den Entriegelungsknopf drücken. Das Ventil in der Kupplung schliesst, der Stecker wird soweit gelöst, dass verbraucherseitig entlüftet wird.

Phase 2: Durch ein weiteres Drücken auf den Entriegelungsknopf wird der Stecker freigegeben und kann aus der Kupplung entfernt werden.

Pour découpler

Phase 1: Appuyer sur le bouton de verouillage pour que la pression s'échappe du circuit. L'enfichable reste cependant encore dans l'accouplement.

Phase 2: Pour déconnecter l'enfichable, appuyer une deuxième fois sur le bouton de verouillage.

